

Použití paměťových karet

3D tiskárny Profi-maker a Easy-maker nabízí možnost použít slot pro SD kartu. Paměťová karta musí být typu SD nebo SDHC (High Capacity). Velikost paměti je volitelná. Doporučené jsou karty o velikosti od 1GB do 16GB.

Paměťová karta musí být naformátovaná na souborový systém **FAT 32 !!!**
Souborový systém NTFS není podporován elektronikou.

Použití SD karty:

V případě, že chcete tisknout z SD karty, spusťte G3D Maker na svém počítači a zvolte model, který chcete vytisknout. Nechte vygenerovat „G kód“ modelu a uložte pod názvem „init.3df“ (bez uvozovek). Uložený soubor vložte na SD kartu.

1. Vložte SD kartu s vygenerovaným souborem „init.3df“ do slotu pro paměťovou kartu.
2. Zapněte 3D tiskárnu standardním způsobem.
3. 3D tiskárna načte soubor a začne automaticky tisknout. (Celý proces začíná nahříváním podložky, inicializací všech os do výchozí pozice a zahříváním trysky na požadovanou teplotu. Tento proces může trvat i několik minut).
4. V případě, že se tisk automaticky nespustí, v G3DMAKERu se zobrazí záložka SD Card (napravo od Manuálního ovládání, v případě, že je tiskárna připojena k PC). V okně záložky označte kliknutím soubor a stiskněte tlačítko PRINT. Poté je možno tiskárnu odpojit od PC a tisk bude nadále pokračovat z SD karty.

V případě, že při správném postupu nedojde k rozehrátí podložky ani samotnému tisku, se prosím obraťte na naši technickou podporu.